


ایئر ریسورز کے لیے آپریشنل رہنمائی



بیشہ وارانہ حفاظت و بیلتھ برانچ
لیبر ڈیپارٹمنٹ

بوائلر و پریشر ویسل اٹھارٹی

ایئر ریسور ایسا کوئی بھی سلنڈر ہے جس میں کمپرسڈ ایئر محفوظ کی جائے۔

رجسٹریشن اور معانہ

ایئر ریسور کا مالک اس تاریخ سے 30 روز پہلے جب وہ ایئر ریسور کو کام میں لانے کا ارادہ رکھتا ہے اس کی رجسٹریشن کے لیے بوائلر اینڈ پریشر ویسل انھارٹی (Boiler and Pressure Vessel Authority) میں درخواست دے گا۔ درخواست دینے کے لیے مطلوبہ دستاویزات میں درخواست فارم، ویسل بنانے والی کمپنی کے سرٹیفیکٹ اور ایئر کمپرسر کے حوالے سے تعمیر کے دوران جاری کیا جانے والے سرکاری سطح پر مصدقہ معانہ کار ادارے کے سرٹیفیکٹ کی ایک ایک نقل شامل ہیں۔ مذکورہ بالا سرٹیفیکٹ کی نقول کی مقررہ جانچ کار تصدیق کرے گا۔

مقررہ جانچ کاروں کی فہرست لیبر ڈیپارٹمنٹ کے بوائلر اینڈ پریشر ویسل ڈویژن (ڈویژن) کے فون 3107 3458 یا لیبر ڈیپارٹمنٹ کی چوبیس گھنٹے کی بات لائن 1771 2717 پر کال کر کے مفت حاصل کی جا سکتی ہے۔

رجسٹریشن نمبر

ایئر ریسور کی رجسٹریشن کے بعد لیبر ڈیپارٹمنٹ ایئر ریسور کے مالک کو رجسٹریشن نمبر اور زیادہ سے زیادہ ورکنگ پریشر جاری کرے گا۔ رجسٹریشن نمبر کو ایئر کمپرسر کی نمایاں ترین جگہ پر لگانا ہو گا جہاں سے وہ بر وقت صاف دکھائی دے اور پڑھا جا سکے۔

فٹنس سرٹیفیکٹ

ایک مقررہ معانندہ کار سے بر ایئر ریسور اور اس کی فٹنگ کا معانہ کرانا لازمی ہے۔ سیفٹی والوں کے پوری طرح سیل بونے اور فٹنس سرٹیفیکٹ جاری کے جانے پر بی ایئر کمپرسر کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فٹنس سرٹیفیکٹ کی دو نقول جاری کی جائیں گی۔ ایک نقل مالک اس عمارت میں رکھے گا جہاں ایئر کمپرسر نصب کیا گیا ہے جبکہ ایک نقل ڈویژن میں جمع کرائی جائے گی۔

جرم اور جرمانے

ایئر ریسور اسی وقت استعمال کیا جاتا ہے جب اس میں کمپرسڈ ایئر محفوظ کی گئی ہو۔ درست فٹنس سرٹیفیکٹ کے بغیر ایئر ریسور استعمال کرنا جرم ہے۔ اس کے ارتکاب کی صورت میں انھارٹی کمپرسر کا استعمال جاری رکھنے پر پابندی لگا کر مالک کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتی ہے۔

ایئر ریسور استعمال کرنے کے لیے یاد رکھنے کی باتیں

1. تنصیب کا مقام

ایئر ریسور کو صاف اور بودار مقام پر نصب کیا جائے اور اس کے نچلے حصے کو ایک بنیاد کی مدد سے زمین سے بلند رکھا جائے، کیونکہ رکا بوا پانی اور نمی اس کے ارد گرد زنگ کا سبب بن سکتی ہے۔

2. استعمال کے بغیر

جب کہی ایئر کمپریسر کو لمبے عرصے کے لیے استعمال نہ کرنا ہو تو اسے مکمل طور پر خالی کر کے صاف کیا جائے اور خشک مقام پر محفوظ کیا جائے۔

3. باقاعدگی سے معانہ

ایئر کمپریسر کی باقاعدگی سے دیکھ بھال کی جائے گی اور فٹنس سرٹیفیکیٹ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے مقررہ معانہ کار سے بر 26 ماہ بعد اس کا معانہ کرایا جائے گا۔

4. پتے کی تبدیلی

ایئر ریسور کا مالک اپنے پتے میں تبدیلی کی صورت میں ڈویژن کو 7 روز کے اندر اس سے آگاہ کرے گا۔

5. فروخت و کرایہ داری

اگر رجسٹرڈ ایئر ریسور کے مالک نے اسے کسی دوسرے شخص کو فروخت کیا ہے یا کرایہ پر دیا ہے تو مالک 7 روز کے اندر اس شخص کا نام اور پتہ ڈویژن کو پہنچائے گا جسے ایئر ریسور فروخت یا کرایہ پر دیا گیا۔ اگر ایئر ریسور کو مستقل تنصیب کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تو مالک ڈویژن کو یہ بھی بتائے گا کہ آیا فروخت یا کرایہ پر دینے کی صورت میں ایئر ریسور کو اپنی جگہ سے بٹایا گیا یا نہیں۔ اگر ایئر ریسور کو کسی نئے مقام پر نصب کیا گیا ہے یا اس کی بڑی پیمانے پر مرمت کی گئی ہے تو مقررہ معانہ کار اس کا دوبارہ معانہ کر کے فیصلہ کرے گا کہ ایئر ریسور قابل استعمال ہے یا نہیں۔

مقررہ معانہ کار کے علاوہ کوئی بھی فرد سیفٹی والو پر لگی سیسے کے سیل کو نہیں بٹائے گا یا ورکنگ پریشر بڑھانے کے لیے والو کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ مذکورہ بالا سیل کو تبدیل کرنا صنعتی سیفٹی کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس سے ایئر ریسور میں بوا کا دباؤ حد سے زیادہ بڑھ سکتا ہے جس کا نتیجہ دھماکے کی صورت میں نکل سکتا ہے اور انسانی جانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

بر ایئر ریسور:

1. اس طرح تعمیر کیا جائے کہ کمپریسر کے زیادہ ترین دباؤ کو محفوظ طریقے سے برداشت کر سکتا ہو یا دباؤ کم کرنے والے والو یا دیگر آلات کے ساتھ فٹ ہوتا کہ ایئر ریسور کا زیادہ ترین ورکنگ پریشر حد سے زیادہ نہ بڑھ سکے;
2. مناسب سپرنگ لوڈ سیفٹی والو کے ساتھ براہ راست فٹ ہو۔ جہاں سیفٹی والو براہ راست ایئر ریسور کے ساتھ فٹ نہ ہو وہاں ایئر ریسور کے ساتھ موزوں فیوزبیل پلگ بھی لگایا جائے؛
3. صحیح پریشر گیج کے ساتھ فٹ کیا جائے جو ایئر ریسور میں ہوا کا دباؤ کلو پاسکل (KPa) میں ظاہر کرے؛
4. ایئر ریسور کو ڈرین کرنے کے لیے اسے موزوں آلے کے ساتھ نصب کیا جائے؛
5. میں موزوں میں ہوں، بینڈ ہوں یا دیگر ذریعہ فرائم کیا جائے جس کے ذریعے ایئر ریسور کا اندرونی حصہ صاف کیا جا سکے؛
6. جہاں ایک سے زیادہ ایئر ریسور استعمال کیے جا رہے ہیں وہاں دونوں پر واضح نشان لگائے؛ اور
7. ایسے نشانات لگائے جائیں کہ ایئر ریسور کا زیادہ ترین ورکنگ پریشر اور آخری معانی کی تاریخ واضح ہو۔

معلومات:

ایئر ریسور کے مالک کے لیے لازمی ہے کہ وہ بوائلر اینڈ پریشر ویسل آرڈیننس (Cap. 56) اور اس کے متعلق قوانین کی شرائط و ضوابط پوری کرے۔ آرڈیننس اور قوانین کی شرائط و ضوابط جاننے کے لیے آپ مقررہ معانی کا رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ لیبر ڈیپارٹمنٹ کے بوائلر اینڈ پریشر ویسل ڈویژن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

بوائلر اینڈ پریشر ویسل ڈویژن

ٹیلی فون :	3107 3458	
فیکس :	2517 6853	
ای میل :	enquiry@labour.gov.hk	

شکایات

اگر آپ غیر محفوظ کام کی جگہ یا طریقہ کار کے بارے میں شکایت کرنا چاہتے ہیں تو لیبر ڈیپارٹمنٹ کے پیشہ وارانہ حفاظت و بیلتم کی شکایت بات لائن 2172 2542 پر فون کریں۔

یہ آپریشن گائیڈ انگریزی سے ترجمہ کی گئی ہے۔ اگر انگریزی اور اردو ورژن میں عدم تسلسل اور ابہام پائیں تو انگریزی ورژن کو اولیت دی جائے۔ اگر آپ اس آپریشن گائیڈ کا انگریزی ورژن حاصل کرنا چاہیں تو لیبر ڈیپارٹمنٹ کے بوائلر اینڈ پریشر ویسل ڈویژن سے رابطہ کریں۔